FICHE TECHNIQUE

1053 - Lève-palette réglable à équilibrage manuel

FT-CF-10656 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Adapter l’écartement et la hauteur utile à la palette, puis positionner manuellement l’anneau de levage pour équilibrer la charge.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	1053
Référence Coffrage France	CF-LP04
Écartement	Réglage manuel continu de 450 à 950 mm
Hauteur utile	1 150 à 1 750 mm
Équilibrage	Positionnement manuel de l’anneau porteur
Équipement	Chaîne de sécurité de 4 m annoncée avec la gamme
Construction	Standard ou légère selon variante ; fourches standard de 1 000 mm

Choix et précautions

Le centre de gravité de la charge ne doit pas dépasser la mi-longueur des fourches. Respecter les prescriptions de maintien et de sécurisation de la charge ; ne pas prolonger les fourches sans validation expressément prévue pour la gamme.

Choisir la capacité selon la charge réelle, son centre de gravité et les dimensions de la palette. Contrôler la plaque, la notice et la compatibilité de tous les composants de manutention.

Ne pas utiliser une masse propre ou une cote de catalogue comme une charge admissible de l’ensemble. Vérifier la capacité du moyen de levage pour le matériel, ses accessoires et le chargement.

Les masses et cotes issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives et doivent être confirmées pour la fourniture retenue. Les cotes sont celles du produit et ne sont pas des dimensions d’expédition.

Inspecter les fourches, les soudures, les anneaux, les axes, les mécanismes et les protections avant utilisation. Maintenir la zone de manœuvre dégagée ; aucune personne sous une charge suspendue.

Préparer votre demande

Préciser la capacité, les quantités, le format de palette, la hauteur utile, le centre de gravité, le moyen de levage, les protections et le lieu de livraison. Photographies d’illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1053 - Lève-palette réglable à équilibrage manuel

FT-CF-10656 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. La charge utile (CMU) et la masse propre du matériel sont des grandeurs différentes. Les seuils de compensation automatiques sont indiqués seulement lorsqu'ils sont documentés. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Masse propre	Cotes et indications documentaires (mm)
600 kg - manuel - standard	130 kg	D = 40/80 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 380 ; Z = 1000
1000 kg - manuel - standard	160 kg	D = 40/90 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 380 ; Z = 1000
1500 kg - manuel - standard	175 kg	D = 40/100 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 390 ; Z = 1000
2000 kg - manuel - standard	220 kg	D = 40/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 440 ; Z = 1000
3000 kg - manuel - standard	250 kg	D = 50/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 440 ; Z = 1000
600 kg - manuel - légère	115 kg	D = 40/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 380 ; Z = 1000
1000 kg - manuel - légère	120 kg	D = 40/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 380 ; Z = 1000
1500 kg - manuel - légère	130 kg	D = 40/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 390 ; Z = 1000
2000 kg - manuel - légère	155 kg	D = 50/125 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 440 ; Z = 1000
3000 kg - manuel - légère	195 kg	D = 50/125 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 440 ; Z = 1000

Lecture des cotes

Repères du catalogue : D = section des fourches ; NH = hauteur utile ; GH = hauteur totale suivant configuration ; H1 = hauteur en configuration chargée selon le plan ; Z = longueur des fourches, sauf repère de passage propre au panier ; A = écartement. Ces cotes ne sont pas des dimensions d'expédition. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.