FICHE TECHNIQUE

1056 - Lève-palette réglable à équilibrage manuel ou automatique

FT-CF-10659 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit



Adapter le lève-palette au chargement par réglage de l’écartement et de la hauteur utile, avec équilibrage manuel ou automatique selon la version.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Modèle	1056
Référence Coffrage France	CF-LP07
Écartement	Réglage continu de 450 à 950 mm
Hauteur utile	La page actuelle annonce 1 150 à 1 750 mm ; la table ancienne des versions manuelles présente une autre plage : faire confirmer le montage
Équilibrage	Manuel par anneau porteur ou automatique par ressort selon variante
Option de fabrication	Protecteur à chaînes à prévoir dès la commande ; aucun montage ultérieur annoncé

Choix et précautions

Le centre de gravité de la charge ne doit pas dépasser la mi-longueur des fourches. Respecter les prescriptions de maintien et de sécurisation de la charge ; ne pas prolonger les fourches sans validation expressément prévue pour la gamme.

Choisir la capacité selon la charge réelle, son centre de gravité et les dimensions de la palette. Contrôler la plaque, la notice et la compatibilité de tous les composants de manutention.

Ne pas utiliser une masse propre ou une cote de catalogue comme une charge admissible de l’ensemble. Vérifier la capacité du moyen de levage pour le matériel, ses accessoires et le chargement.

Les masses et cotes issues du catalogue technique de novembre 2020 sont indicatives et doivent être confirmées pour la fourniture retenue. Les cotes sont celles du produit et ne sont pas des dimensions d’expédition.

Le pourcentage indiqué concerne le bon fonctionnement annoncé de la compensation automatique ; il ne constitue pas une nouvelle limite de charge admissible. Faire confirmer les conditions d’utilisation pour les charges inférieures.

Le tableau ancien des versions manuelles comporte des valeurs de hauteur et de longueur de fourches incohérentes avec le descriptif actuel. Ces cotes ne sont pas reprises : demander le plan correspondant au devis.

Inspecter les fourches, les soudures, les anneaux, les axes, les mécanismes et les protections avant utilisation. Maintenir la zone de manœuvre dégagée ; aucune personne sous une charge suspendue.

Préparer votre demande

Préciser la capacité, les quantités, le format de palette, la hauteur utile, le centre de gravité, le moyen de levage, les protections et le lieu de livraison. Photographies d’illustration de la famille ; les équipements livrés sont définis au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France, révisée le 12/11/2026, à partir des pages de gamme consultées à cette date et du catalogue technique fabricant de novembre 2020. Les données anciennes, absentes ou incohérentes nécessitent confirmation pour la fourniture retenue. Ce document ne constitue ni une certification, ni une notice de montage, ni une note de calcul.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

1056 - Lève-palette réglable à équilibrage manuel ou automatique

FT-CF-10659 | Révision du 12/11/2026 | Données de la fiche produit

Capacités et configurations

Chaque ligne correspond à une configuration sélectionnable pour une demande de devis. Aucun prix n'est indiqué. Cotes en millimètres ; masse propre indicative en kilogrammes, hors contenu. La charge utile (CMU) et la masse propre du matériel sont des grandeurs différentes. Les seuils de compensation automatiques sont indiqués seulement lorsqu'ils sont documentés. Les valeurs documentaires ne dispensent pas du contrôle de la plaque et de la notice applicables.

Configuration	Masse propre	Cotes et indications documentaires (mm)
600 kg - manuel	150 kg	D = 40/120 ; H1 = 560
1000 kg - manuel	175 kg	D = 40/90 ; H1 = 560
1500 kg - manuel	185 kg	D = 40/100 ; H1 = 560
2000 kg - manuel	225 kg	D = 40/120 ; H1 = 620
3000 kg - manuel	260 kg	D = 50/120 ; H1 = 620
600 kg - automatique	160 kg	D = 40/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 995 ; Z = 1000 ; compensation : 30 % de charge annoncée
1000 kg - automatique	185 kg	D = 40/90 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 995 ; Z = 1000 ; compensation : 30 % de charge annoncée
1500 kg - automatique	195 kg	D = 40/100 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 1010 ; Z = 1000 ; compensation : 30 % de charge annoncée
2000 kg - automatique	235 kg	D = 40/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 1065 ; Z = 1000 ; compensation : 30 % de charge annoncée
3000 kg - automatique	270 kg	D = 50/120 ; NH = 1150-1750 ; H1 = 1065 ; Z = 1000 ; compensation : 30 % de charge annoncée

Lecture des cotes

Repères du catalogue : D = section des fourches ; NH = hauteur utile ; GH = hauteur totale suivant configuration ; H1 = hauteur en configuration chargée selon le plan ; Z = longueur des fourches, sauf repère de passage propre au panier ; A = écartement. Ces cotes ne sont pas des dimensions d'expédition. « À confirmer » désigne une donnée non documentée pour cette configuration ; aucune dimension ni masse n'est extrapolée. Demander à Coffrage France le plan coté applicable avant l'étude d'implantation.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.