FICHE TECHNIQUE

Vibrateurs externes pour coffrage 42 V - série EAHF

FT-CF-9161 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Vibration externe des coffrages, tables et installations de préfabrication. Choisir la force centrifuge, la fixation et l'alimentation adaptées à la structure.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Alimentation / vitesse	42 V / 200 Hz ; 6000 tr/min
Fourniture	Non câblé ; sans boulons ni platine de fixation

Modèles et configurations

Modèle	F.C. annoncée (kg)	Masse (kg)	Puissance (W)	Courant nominal (A)	Fixation
EA6008B	515	12,0	700	11,3	Berceau FRB2
EA6010B	925	19,3	1050	17,0	Berceau FRB4
EA6016B	1511	21,8	1600	26,0	Berceau FRB4
EA6008S	515	12,0	700	11,3	Boulons
EA6010S	925	19,3	1050	17,0	Boulons
EA6016S	1511	21,8	1600	26,0	Boulons
EA6020S	1950	42,0	2000	34,0	Boulons

Utilisation et précautions

Vérifier la résistance et la rigidité du coffrage, du support et des fixations avant montage. Respecter les couples de serrage et l'implantation prescrits. La force centrifuge n'est pas une charge admissible de levage. Câblage, boulons et berceau sont à préciser au devis lorsqu'ils ne sont pas inclus.

Faire vérifier l'alimentation, les protections, la mise à la terre lorsqu'elle est requise et les raccordements par du personnel compétent. Couper l'alimentation avant entretien. Respecter la notice du matériel et porter les protections adaptées.

La colonne F.C. est conservée en « kg » comme dans le document ; elle désigne l'effort centrifuge annoncé et non la masse propre.

Prévoir un convertisseur 42 V / 200 Hz compatible. Les autres fréquences et le kit de câblage 5 m sont à préciser au devis.

Origine des données

Synthèse Coffrage France établie à partir de la page de gamme et du document technique correspondant, consultés le 10/11/2026. Les réserves et incohérences utiles au choix sont signalées. Cette fiche ne constitue ni une certification, ni une notice complète de montage, ni une note de calcul. Contacter Coffrage France pour définir la fourniture.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.