FICHE TECHNIQUE

Vibrateurs externes à berceau 400 V - série EA/B

FT-CF-9163 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Vibration externe du béton sur coffrages et tables, avec montage à berceau pour faciliter les déplacements entre supports compatibles.

Caractéristiques documentées

Caractéristique	Donnée technique
Alimentation	400 V triphasé / 50 Hz
Vitesse	3000 tr/min
Montage	Berceau ; platine FRB4 à préciser au devis
Fourniture	Non câblé, sans platine de fixation

Modèles et configurations

Modèle	F.C. annoncée (kg)	Masse (kg)	Puissance (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EA3008B	873	20,5	650	356	218	84
EA3016B	1305	36,0	1300	374	225	84

Utilisation et précautions

Vérifier la résistance et la rigidité du coffrage, du support et des fixations avant montage. Respecter les couples de serrage et l'implantation prescrits. La force centrifuge n'est pas une charge admissible de levage. Câblage, boulons et berceau sont à préciser au devis lorsqu'ils ne sont pas inclus.

Faire vérifier l'alimentation, les protections, la mise à la terre lorsqu'elle est requise et les raccordements par du personnel compétent. Couper l'alimentation avant entretien. Respecter la notice du matériel et porter les protections adaptées.

La colonne F.C. reste exprimée dans l'unité « kg » annoncée, distincte de la masse propre. Kit câblage de 5 m avec fiche sur demande.

Origine des données

Synthèse Coffrage France établie à partir de la page de gamme et du document technique correspondant, consultés le 10/11/2026. Les réserves et incohérences utiles au choix sont signalées. Cette fiche ne constitue ni une certification, ni une notice complète de montage, ni une note de calcul. Contacter Coffrage France pour définir la fourniture.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.